


vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Babys 4-in-1 Entdeckerhäuschen



EINLEITUNG

Heimlicher Entdeckerspaß mit **Babys 4-in-1 Entdeckerhäuschen!** Mit 5 interaktiven Seiten und 6 Spielelementen begleitet das Häuschen die verschiedenen Entwicklungsstufen mit abwechslungsreichem Spielspaß. Indem man die Spielelemente am Haus bewegt, durch das Dach fallen lässt und durch die biegsamen Streben schiebt, lernt es sich von ganz allein!



INHALT DER PACKUNG

- Babys 4-in-1 Entdeckerhäuschen
- Bedienungsanleitung




Interaktives Haus



3 Bälle mit Zahlen



4 Formenblöcke



3 Stofftücher

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Vorderseite

Die Vorderseite des Hauses bietet verschiedene Interaktionen wie das Öffnen und Schließen von Tür, Fenster und Briefkasten. Zusätzlich kann der Schalter betätigt und auf die Katze gedrückt werden.



2. Dach

Das Hausdach verfügt über einen Kamin, durch den Sie die Bälle und Tücher fallen lassen können.



3. Zahnräder

Die linke Hausseite verfügt über drehbare Zahnräder.



4. Streben

Die rechte Seite sowie die Hinterseite des Hauses verfügen über elastische Streben. Schieben Sie die Bälle, Tücher und Formen hindurch und ziehen Sie sie dann durch die andere Seite wieder heraus.



Spielarten

Nachfolgend stehen einige Ideen, die Sie zum Spielen inspirieren können.

1. Versteckspielen

Nehmen Sie eines der Stofftücher zur Hand und legen Sie es über einen Ball, sodass dieser teilweise noch vom Tuch verdeckt ist. Fragen Sie dann Ihr Baby, wo der Ball ist. Enthüllen Sie den Ball, indem Sie langsam am Stofftuch ziehen. Wiederholen Sie so oft, wie Ihr Baby daran Interesse hat. Hat Ihr Baby ein besseres Verständnis für den Sachverhalt, verstecken Sie den Ball vollständig unter dem Tuch und ermutigen Sie Ihr Baby, den Ball zu finden.

2. Dinge finden

Bringen Sie Ihrem Kind bei, Gegenstände zu erkennen und die einzigartigen Eigenschaften jedes Gegenstandes auszumachen. Leiten Sie es an, indem Sie verschiedene Beschreibungen geben, wie zum Beispiel:

Finde den braunen Hund.

Finde den roten Ball.

Finde die Form mit dem Huhn.

3. Raumbezogener Wortschatz

Ihr Kind lernt jeden Tag neue Wörter. Bringen Sie ihm raumbezogene Wörter bei, um zu beschreiben, wo sich Spielelemente im Verhältnis zueinander befinden, wie zum Beispiel:

Der Ball ist im Haus.

Die Katze ist hinter dem Busch.

Der Marienkäfer sitzt auf dem Briefkasten.

4. Formen vergleichen

Die 4 verschiedenen Formenblöcke bieten dem Kind die Möglichkeit, 2 Formenblöcke gleichzeitig zu betrachten und ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede festzustellen. Heben Sie die Seiten, Kanten, Kurven und Ecken an jedem Formenblöckchen hervor, um Ihr Kind auf die verschiedenen Eigenschaften von Formen hinzuweisen.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

***Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

